

各種設定


ソリッドボイス クイックマニュアル

メインメニューから⑨を押して操作して下さい。

パスワードの設定	④②→任意の数字(10桁迄)と ③→確認のため再入力と③
オートログイン機能の 設定(発信者番号の登録)	③⑧→設定を選択
応答メッセージの録音 (30秒)	③⑩→①→録音後③
ダイレクトナンバー応答 メッセージの録音(60秒)	③①→①→録音後③
お知らせコールの設定	③③→ ・ON/OFF 設定 ①→設定を選択 ・なんでもコール ON/OFF 設定 ②→設定を選択 ・電話番号設定 ③→お知らせ先電話番号と③
Eメールお知らせの設定	③④→ ・ON/OFF 設定 ①→設定を選択 ・なんでもコール ON/OFF 設定 ②→設定を選択
SMSお知らせの設定	③⑤→ ・ON/OFF 設定 ①→設定を選択 ・なんでもコール ON/OFF 設定 ②→設定を選択 ・電話番号設定 ③→お知らせ先電話番号と③
ボイスメール再生順の設定	③⑨→設定を選択

[基本操作]

- 1.ソリッドボイスへ電話をする
(- -)
- 2.あなたのID番号と③を押す
(-)
- 3.あなたのパスワードと③を押す
(あなた宛に届いているメール数を案内します)



●音声ガイダンスの途中でも先へ進む操作ができます。

ボイスメール

ボイスメール

メインメニューから①を押して操作して下さい。

再生	①
返信	メールを聞いた後→④→録音後③
送信	⑨→送り先のID番号と③ →③(送り先の確認)→録音後③
転送① (コメント付)	メールを聞いた後→⑤→ 送り先のID番号と③→③(送り 先の確認)→①→録音後③
転送② (そのまま)	メールを聞いた後→⑤→ 送り先のID番号と③→③(送り 先の確認)→②
同報で送る①	⑨→送り先のID番号と③(繰返し 20件まで)→③(送り先の確認)→ 録音後③
同報で送る② (グループ登録 が必要)	⑨→送り先のグループ番号と③→ グループパスワードと③→ ③(送り先の確認)→録音後③
お気に入りへ登録	⑥
メール再生中に できるその他の 操作	②もう一度再生 ⑧早送り ③前のメールを再生 ⑩巻戻し ⑦削除する ③終了する ⑧・⑩再生速度アップ・ダウン



メインメニューから①を
押し、ボイスメールメ
ニューに入ります



●「お知らせコール」をする場合は、音声ガイダンスに
従い③を押して下さい。但し、メールの送り先がお
知らせコール設定をしていない場合は、お知らせは
できません。